



## Instrukcja obsługi szaf i szaf Pantzerglass z szybą klasa S1

Uwaga: celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania produktów przeczytaj proszę uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na później.

### Przeznaczenie

Szafy Hunter Safes kl. S1 spełniają wymagania normy PN-EN 14450. Stosowane są do przechowywania wartościowych przedmiotów, dokumentów, broni długiej, broni krótkiej, biżuterii i innych cennych przedmiotów.

Zaleca się użytkowanie szaf w pomieszczeniach suchych, nie stosować na zewnątrz, gdzie wyrób będzie narażony na wpływ warunków atmosferycznych.

### Wyposażenie szaf:

- Zamek klasy A z kluczami;
- Opcjonalnie zamek szyfrowy mechaniczny (konieczna jest zmiana szyfru na otwartych drzwiach z fabrycznego na własny);
- Opcjonalnie zamek szyfrowy elektroniczny (konieczna jest zmiana kodu na otwartych drzwiach z fabrycznego na własny);
- Półki z uchwytyami (ilość zależy od wymiaru szafy)

### Wyposażenie dodatkowe:

- Indywidualne skarbczyki w różnej konfiguracji zamykane na zamek kluczowy.

### Sposób mocowania szaf:

- Szafę należy przymocować do podłoża za pomocą dwóch zalecanych kotew rozporowych.
- fabrycznie szafy posiadają dwa otwory w dnie i dwa otwory w ścianie tylnej o średnicy 13mm;
- ustaw szafę w mocowanym miejscu;
- przewierć otwory w podłożu lub w ścianie dokładnie przez otwory w szafie na głębokość długości kotew;
- wprowadź kotwy w wykonane otwory i dokręć śruby gwarantując płaskość płaszczyzn.

### Uwaga:

- kotwy mocujące M10 mocuj na głębokość ok. 100mm w beton co najmniej C12/15 – zaleca się mocowanie wysokich szaf do podłoża i do ściany.

## Obsługa i użytkowanie

### Otwieranie szafy z zamkiem kluczowym:

1. wprowadź klucz do otworu zamka w taki sposób by logo producenta zamka było skierowane do góry – wersja drzwi prawe, logo producenta zamka skierowane w dół – wersja drzwi lewe;
2. przekręć klucz w prawo aż poczujesz opór (wersja – drzwi prawe), to oznacza, że zamek jest otwarty, zostaw klucz w zamku (przy otwartym zamku nie można wyjąć klucza);
3. przekręć klamkę celem otwarcia szafy

### Otwieranie szafy z zamkiem szyfrowym mechanicznym:

1. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego mechanicznego dostarczonego z szafą i otwórz zamek;
2. przekręć klamkę celem otwarcia szafy.

### Otwieranie szafy z zamkiem elektronicznym:

1. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego elektronicznego dostarczonego z szafą i otwórz zamek;
2. przekręć klamkę celem otwarcia szafy.

### Zamykanie szafy z zamkiem kluczowym:

1. upewnij się, że rygle są wsunięte i zamknij dokładnie szafę;
2. przekręć klucz w lewo, opór w klamce oznacza, że szafa jest zamknięta.

### Zamykanie szafy z zamkiem szyfrowym mechanicznym:

1. upewnij się, że rygle są wsunięte i zamknij dokładnie szafę;
2. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego mechanicznego dostarczonego z szafą i zamknij zamek;

### Zamykanie szafy z zamkiem szyfrowym elektronicznym:

1. upewnij się, że rygle są wsunięte i zamknij dokładnie szafę;
2. posługuj się instrukcją obsługi zamka szyfrowego elektronicznego dostarczonego z szafą i zamknij zamek;

## ZABRANIA SIĘ PRZERABIAĆ ZAMONTOWANE ZAMKI I MECHANIZMY POD GROŻBĄ UTRATY GWARANCJI!

### Jak prawidłowo użytkować szafy?

- a. podczas użytkowania szafy zwracaj uwagę na ruchome elementy- drzwi, rygle, które mogą spowodować uszkodzenie palców;
- b. dopilnuj aby rygle były zawsze dokładnie schowane podczas zamykania szafy;
- c. pamiętaj wyjąć klucz od skarbczyka przed zamknięciem szafy;
- d. nie wymieniaj sam zamków, co grozi utratą gwarancji, zamki i mechanizmy wymagają obsługi ze strony autoryzowanego serwisu;
- e. uważaj jak mocujesz szafę, zwróć uwagę na swobodne zamykanie i otwieranie drzwi;
- f. nie obciążaj półek ciężarem większym niż 50 kg;
- g. jeśli zauważysz opory w pracy rygli powiadom Hunter Safes;
- h. zaleca się smarowanie zawiasów smarem po dwóch latach eksploatacji;
- i. celem utrzymania powierzchni szafy używaj normalnie dostępnych detergentów i myj miękką szmatką.

Dziękujemy za zakup naszej szafy : )